

УХОД ЗА САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ JOYGARDEN

Вы сможете наслаждаться садовой мебелью JOYGARDEN еще дольше, если будете правильно за ней ухаживать. Ниже вы найдете несколько полезных советов о том, как сохранить вашу уличную мебель в хорошем состоянии сейчас и в будущем.



ТИК

Сильно загрязненный тик необходимо очистить средством для чистки дерева.

Более легкие загрязнения смываются водой с мягким моющим средством. Намочите тик на некоторое время перед чисткой, чтобы поверхность немного смягчилась.

Если после очистки древесные волокна приподнялись, можно слегка отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой. Дайте мебели высохнуть не менее 24 часов, затем покройте ее средством для защиты дерева или тиковым маслом.



АКАЦИЯ

Вся акация для производства нашей мебели поставляется с сертифицированных плантаций во Вьетнаме.

Чтобы поверхность мебели оставалась красивой и долго сохраняла привлекательный внешний вид, ее следует периодически обрабатывать маслом. Мы рекомендуем масло для лиственных пород от известных производителей.

Новую мебель следует пропитать маслом. Это делается путем нанесения масла несколько раз слой за слоем, пока максимальное его количество не впитается. Лишнее масло вытирается.

Мы рекомендуем обрабатывать мебель из акации маслом несколько раз в год, особенно весной перед тем, как вы начнете ее пользоваться в новом сезоне.



POLYWOOD (NONWOOD)

Протирайте столешницы из POLYWOOD влажной тканью и мягким моющим средством.

Не следует использовать мойку под высоким давлением.

Для объектов, которые могут быть раскалены солнечным светом, обязательно используйте подставки или аналогичные им, чтобы избежать следов на верхней части.

Изменения температуры могут привести к тому, что материал «поведет» и он может вздуться.

Что поделаешь, все таки в составе есть гранулы пластика.



HPL ПЛАСТИК

Очистите поверхность стола из HPL пластика влажной тканью, средством для мытья посуды или универсальным чистящим средством.

Протрите насухо сухой тканью.

Никогда не кладите горячие предметы прямо на поверхность столов, всегда используйте подложки или подставки.



ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ, ПЛАСТИК И ТЕКСТИЛЕН

Протрите мебель влажной тканью и средством для чистки пластика или мягким моющим средством.

Не следует использовать мойку под высоким давлением. Никогда не кладите горячие предметы прямо на материал.

Всегда избегайте использования стекла и элементов из него на поверхности мебели, так как они могут сильно нагреться на ярком солнце и испортить мебель.



УХОД ЗА ПОДУШКАМИ

Это относится ко всем подушкам, поставляемым с нашей садовой мебелью.

Держите подушки сухими, регулярно пылесосьте и не оставляйте под прямыми солнечными лучами на длительное время.

Всегда используйте мягкое моющее средство.

Прежде чем чистить подушки, сначала смахните рыхлую грязь. Это поможет избежать втирания имеющейся грязи во время чистки ткани.

Если вы заметили какие-либо пятна или пятна, обязательно удалите их сразу же, используя мягкое моющее средство.

Тщательно промойте пресной водой и дайте наполнителю подушек высохнуть перед дальнейшим использованием.

Не используйте чистящие средства на основе растворителей, не используйте машинную стирку или химчистку. Никогда не нагревайте ткани подушек.

Для защиты от выцветания любой уличной мебели, подвергающейся воздействию прямых солнечных лучей или повседневных элементов, мы рекомендуем использовать чехлы для уличной мебели.

Для подушек, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей или повседневных элементов, мы рекомендуем хранить подушки, когда они не используются.



ПОДТЯГИВАЕМ БОЛТЫ

Это хорошая привычка подкручивать винты несколько раз в сезон, например, перед тем, как поместить мебель на зимнее хранение и когда вы достаете мебель в начале сезона.



ИСПОЛЬЗУЕМ ЧЕХЛЫ

Чтобы сохранить и защитить вашу мебель еще дольше, мы рекомендуем использовать мебельные чехлы.

Чехлы для уличной мебели — важный элемент защиты, особенно в условиях переменной погоды. Они помогают продлить срок службы мебели, предотвращая негативное воздействие влаги, солнца, грязи и пыли.

Чехлы изготавливают из водонепроницаемых материалов. Они надежно защищают мебель от дождя, предотвращая появление ржавчины на металлических деталях и плесени на тканевых элементах.

Летом такие чехлы уберегают поверхность от выгорания, сохраняя цвет и текстуру.



ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

Когда сезон закончится, для нашей мебели будет лучше всего, если вы защитите ее от ветра и непогоды в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

Убедитесь, что мебель сухая, когда вы ее храните, и в идеале используйте чехлы для мебели.

Обеспечьте свободный приток воздуха, чтобы мебель проветривалась.